

## MASONRY WORK - MAUERWERK TRAVAUX DE MAÇONNERIE - OPERE MURARIE



Photo 1 - Bild 1 - Photo 1 - Foto 1



The masonry work needed for the installation of the Vertical AVANTGATES is simple and cheap. It is sufficient to prepare a suitable concrete plinth (photo 1)



Die erforderlichen Anlagen für die Installation der AVANTGATES Vertikaltore sind einfach und günstig. Die Vorbereitung eines geeigneten Betonfundament ist genügt (Bild 1).



Les travaux de maçonnerie nécessaires pour l'installation des portails AVANTGATES sont simples et économiques. Il est suffisant de réaliser un socle en béton approprié (Photo 1).



Le opere murarie necessarie per realizzare il basamento di installazione del Cancello ad Alzata Verticale AVANT sono semplici ed economiche. E' sufficiente realizzare un idoneo plinto in cemento armato (FOTO 1).




Photo 2  
Bild 2  
Photo 2  
Foto 2



Photo 3 - Bild 3 - Photo 3 - Foto 3



When there is already an appropriate concrete base, a new plinth could be avoided by fixing the gate by specific chemical anchors (PHOTO 3).



Wenn bereits ein geeignetes Betonfundament vorhanden ist, kann ein neuer Fundament vermieden werden, indem das Tor mit bestimmten chemischen Ankern befestigt wird (Bild 3).



Lorsque sur le lieu d'installation il y a déjà des fondations en béton d'un bon dosage, on peut éviter de faire un nouveau socle et fixer le portail vertical seulement avec un ancrage spécifique chimique (PHOTO 3).



Quando nel sito di installazione è già presente una soletta in cemento armato di opportuna consistenza, si può evitare di realizzare un plinto, fissando il cancello solamente con specifico ancorante chimico (FOTO 3).

**MASONRY WORK - MAUERWERK  
TRAVAUX DE MAÇONNERIE - OPERE MURARIE**

